Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
RADIO	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
TIME SHIFT	Time Shift	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Rechange	
	Mouse	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
	≡	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	www	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
SMART TV	Smart TV	LIST SMART	Smart / List
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
REFRESH	Refresh	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	Red / <<	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Rechange	Original	Rechange
Red / <<	<< / Tune-	S. Mode	Sound / Title
Green / >>	Green / APP / Repeat	Pre-CH	Eject / Surround
Green / >>	>> / Tune+	Audio	Audio / Lang I/II
Yellow / I<<	I<< / Preset-	List	Shift + Smart / List
Yellow / I<<	Yellow / YouTube / Repeat	Info	Info / Angle
Blue / >>I	>>I / Preset+	Menu	Menu / Home
Blue / >>I	Blue / Prime Video / Random	EPG	Guide / EPG / -/--
Text / Play/Paus	Text / Goto	Source	AV / Input / RDS
Text / Play/Paus	Play / Slow	Exit	Exit / Cancel / Clear
Text / Play/Paus	Pause / Step / Freeze		
Stop / Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear		
Stop / Cancel	Stop / Hold		
Reveal	Shift + Pause / Step /		
Size	Zoom / Size		
PVR List / Inde	Display / Media		
Subtitle	Subtitle / EQ		
P. Mode	Picture / Format		