Mandis shop

REMCON1543

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Timer | TIMER AV | AV |
| | Timer | | Up |
| | Timer | PROG SLEEP | Sleep |
| | 1 | 1 | 1 |
| | 1 | | Left |
| | 1 | | Power |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | OK | Ok |
| | 0 | SHIFT + | Shift + Power |
| | ⟳ Swing | HOME SMART | Smart |
| | ⟳ Swing | | Right |
| | ⇝ | APP MEDIA | Media |
| | ⇝ | | Down |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |