Mandis shop

XBOX 360 MEDIA REMOT

Original		Rechange	
OPEN/CLOSE	Open / Close	CLEAR EXIT	Exit
	X	HOME SMART	Smart
ON/OFF	On/Off		Power
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	I<		I<<
	>I		>>I
DISPLAY	Display	SHIFT +	DISPLAY INFO Shift + Info
TITLE	Title	ECO 3D	3D
BACK	Back	RETURN BACK	Back
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left

Original		Rechange	
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
GUIDE	Y / Yellow / Gui	C	Yellow
GUIDE	Y / Yellow / Gui	GUIDE	Guide
CH PG	X / Blue / CH- PG-	D	Blue
CH PG	X / Blue / CH- PG-	CH −	Ch -
CH PG	A / Green /	B	Green
CH PG	A / Green /	+ CH	Ch +
LIVE TV	B / Red / Live T	A	Red
LIVE TV	B / Red / Live T	SEARCH TV/R	TV/R
START	Start / Window	APP MEDIA	Media
REC	Rec	REC MODE	Rec

https://remotecontrols.fr/1667-987-telecommande-remplacement-pour-xbox-360-media-remote-x6325-02.htm