Mandis shop

Neo RC3400

Original		Rechange	
	POWER		Power
	WWW	HOME SMART	Smart
SLEEP	SLEEP	PROG SLEEP	Sleep
INFO	INFO	DISPLAY INFO	Info
SCREEN	SCREEN	APP MEDIA	Media
SOURCE	SOURCE	TIMER AV	AV
	RED / PAGE+	A	Red
	GREEN / PAGE-	B	Green
	YELLOW	C	Yellow
	BLUE / TITLE	D	Blue
	UP		Up
	LEFT		Left
OK	OK	OK	Ok
	RIGHT		Right
	DOWN		Down
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
RETURN	BACK	RETURN BACK	Back

Original		Rechange	
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu
+	V+	+ VOL	Vol +
	MUTE	MUTE	Mute
+ P/CH	P/CH+	+ CH	Ch +
–	V-	VOL –	Vol -
SWAP	SWAP	FAV PRE-CH	Pre Ch
P/CH –	P/CH-	CH –	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

https://remotecontrols.fr/1647-888-telecommande-de-remplacement-pour-Neo-RC3400-30729.htm