Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TV	Tv	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
TX	TX	GOTO TEXT	Text / Goto
SEL	Sel	OK	OK

Original		Rechange	
	→I←	LIST SMART	Smart / List
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
P+	Up		Up
P-	Down		Down
+	Right		Right
−	Left		Left
+	Vol +	VOL +	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SYST	Syst	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
STORE	Store	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
P100	P100	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Rechange		Original	Rechange
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
CLOCK/SUB	Clock/Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
UPDATE	Update	RETURN BACK	Back / Return		
MIX	Mix	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
DOUBLE	Double	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
REVEAL	Reveal	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
HOLD	Hold	HOLD	Stop / Hold		
STEREO ON/OFF	Stereo On/Off	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
A B MONO	A-B Mono	TITLE SOUND	Sound / Title		
PS	PS ↔	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		