Original		Rechange	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
TV/VIDEO	Tv/Video Tv	SHIFT +	PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program
DVD	DVD/2nd Select	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
FM/AM	FM/AM	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
iPod	iPod	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
VOL +	Vol + Tv	SHIFT +	Shift + Right
VOL −	Vol - Tv	SHIFT +	Shift + Left
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Rechange	
0	0	HDMI-SAT 0	0
≧10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
DISC	Disc/CD Mode	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SELECT >	Select >	CH PAGE +	CH+ / Page+
SELECT <	< Select	CH PAGE −	CH- / Page-
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
CD MODE	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ONE TOUCH PLAY	One Touch Play	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MENU PLAY LIST	Menu/Play List	HOME MENU	Menu / Home

Original		Rechange		Original	Rechange
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
TOP MENU	Top Menu/Direct Navigator	LIST SMART	Smart / List		
START	Start	ANGLE INFO	Info / Angle		
FUNCTIONS	Functions	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
▲	Up	▲	Up		
▼	Down	▼	Down		
▶	Right/I>	▶	Right		
◀	Left/<I	◀	Left		
OK	OK	OK	OK		
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title		
PLII	Dolby PLII	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
PLAY MODE REPEAT	Play Mode/Repeat	GOTO TEXT	Text / Goto		
FL DISPLAY	FL Display	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
W.S. SLEEP	W.S./Sleep	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
SUBWOOFER LEVEL CH SELECT	Level/Subwoofer/ CH Select	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		