# Mandis shop

## Philips RC2802

| Original | Rechange |
|---|---|
| Power | Power |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Pop-Up Menu/Disc Menu | Menu / Home |
| Home | Shift + Menu / |
| Top Menu | D. Menu / Top |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Return | Back / Return |
| := | Picture / Format |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |

| Original | Rechange |
|---|---|
| I< | I<< / Preset- |
| >I | >>I / Preset+ |
| << | << / Tune- |
| Stop/Eject | Stop / Hold |
| >> | >> / Tune+ |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| Subtitle | Subtitle / EQ |
| Audio | Audio / Lang I/II |

https://remotes.fr/Philips/1048-637-telecommande-remplacement-pour-Philips-RC2802-9510844.htm