Original	Rechange
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
TV	TV/ Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
TV/ AV	AV / Input / RDS
Q. View	Fav / Marker / PC
Up	Up
Prog+	CH+ / Page+

Original	Rechange
Prog-	CH- / Page-
Down	Down
Right	Right
Vol +	Vol +
Left	Left
Vol -	Vol -
OK	OK
Menu	Menu / Home
Zoom	Zoom / Size
I / II	Audio / Lang I/II
Info	Info / Angle
P. Timer	Sleep / Timer
Swap	Back / Return
Picture	Picture / Format
Timer	Shift + Sleep / Timer
Sound	Sound / Title
Red	Red / Netflix / Search

Original	Rechange	Original	Rechange
Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Index	MEDIA / DISPLAY — Display / Media		
Hold	HOLD — Stop / Hold		
Size	SHIFT + SIZE / ZOOM — Shift + Zoom /		
Text	GOTO / TEXT — Text / Goto		
Subtitle	EQ / SUBTITLE — Subtitle / EQ		
Mix	SHIFT + GOTO / TEXT — Shift + Text /		
Reveal	TOP MENU / D.MENU — D. Menu / Top		
Cancel	CLEAR / EXIT / CANCEL — Exit / Cancel / Clear		
Sub Code	SHIFT + RETURN / BACK — Shift + Back / Return		