Mandis shop

Sony RMT-CF15CPAD

Original		Rechange	
OPERATE (AC ONLY)	Operate		Power
FUNCTION	Function	HOME MENU	Menu / Home
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0/10	0/10	HDMI - SAT 0	0
MODE	Mode	MEDIA DISPLAY	Display / Media
>10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
BAND	Band	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
TUNE +	Tune+	TUNE+	>> / Tune+

Original		Rechange	
TUNE –	Tune-	TUNE-	<< / Tune-
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
–	Folder-	CH PAGE –	CH- / Page-
+	Folder+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
MEGA BASS	Mega Bass	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /

https://remotecontrols.fr/Sony/1658-859-telecommande-remplacement-pour-Sony-RMT-CF15CPAD-A1230A.htm