| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Index | Play / Slow | 6 | 6 |
| Red / -1 | Red / Netflix / Search | Contrast- | << / Tune- |
| Green / Timer / | Green / APP / Repeat | Contrast+ | >> / Tune+ |
| Yellow / Stop | Yellow / YouTube / Repeat | 7 | 7 |
| Blue / Reveal | Blue / Prime Video / Random | 8 | 8 |
| [≡]]] | Rec / Rec Mode | 9 | 9 |
| Cancel | Exit / Cancel / Clear | Brightness- | I<< / Preset- |
| Size | Zoom / Size | Brightness+ | >>I / Preset+ |
| TV | TV/Radio / | P/C | Back / Return |
| Text | Text / Goto | 0 | 0 |
| 1 | 1 | AV | AV / Input / RDS |
| 2 | 2 | ↔ | Display / Media |
| 3 | 3 | ** | Smart / List |
| Tint- | Shift + Left | PIP | Picture / Format |
| Tint+ | Shift + Right | i | Info / Angle |
| 4 | 4 | i | Menu / Home |
| 5 | 5 | ---- | Subtitle / EQ |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Up / P+ | Up | | |
| Up / P+ | CH+ / Page+ | | |
| Mute | Mute / Dimmer | | |
| Left / Vol - | Left | | |
| Left / Vol - | Vol - | | |
| OK | OK | | |
| Right / Vol + | Right | | |
| Right / Vol + | Vol + | | |
| AUX | SHIFT + 7 (Shift + 7) | | |
| Down / P- | Down | | |
| Down / P- | CH- / Page- | | |
| Power | Power | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| < | I << / Preset- | | |
| > | >>I / Preset+ | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| << | << / Tune- | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Play | Play / Slow | | |
| P+ | CH+ / Page+ | | |
| P- | CH- / Page- | | |
| Power | Power | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Red | Red / Netflix / Search | ☼+ | >>I / Preset+ |
| Green/Timer | Green / APP / Repeat | P/C | Back / Return |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | 0 | 0 |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | PIP | Picture / Format |
| TXT | Text / Goto | i | Info / Angle |
| 1 | 1 | P+ | CH+ / Page+ |
| 2 | 2 | Up | Up |
| 3 | 3 | Mute | Mute / Dimmer |
| 4 | 4 | Left | Left |
| 5 | 5 | Vol - | Vol - |
| 6 | 6 | OK | OK |
| -O | << / Tune- | Right | Right |
| O+ | >> / Tune+ | Vol + | Vol + |
| 7 | 7 | AUX | Shift + 7 |
| 8 | 8 | P- | CH- / Page- |
| 9 | 9 | Down | Down |
| -☼ | I << / Preset- | Power | Power |