Original		Rechange	
PWR	PWR		Power
TV/Rad	Tv/ Rad	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Got o
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Retur n
MUTE	Mut e	DIMMER MUTE	Mut e / Di mmer
Opt	Red/ Opt	NETFLIX SEARCH	Red / Netfl i x / Sear ch
A/V+	Gr een/ A/ V+	APP REPEAT	Gr een / APP / Repeat

Original		Rechange	
Fav	Yel l ow/ FAV	YouTube REPEAT A-B	Yel l ow / YouTube / Repeat
A-Z	Bl ue/ A- Z	Prime Video RANDOM	Bl ue / Pr i me Vi deo / Random
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Gui de / EPG / - / - -
INFO	I nf o	ANGLE INFO	I nf o / Angl e
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	OK
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT CANCEL	Exi t / Cancel / Cl ear
CH & Page	Page+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH & Page	Page-	CH PAGE -	CH- / Page-
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Pl ay	SLOW	Pl ay / Sl ow

Original		Rechange		Original	Rechange
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
LIST	List	LIST SMART	Smart / List		
A-B	A-B	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
MARK	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
JUMP	Jump	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
PIP	PIP	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
SWAP	Swap	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
MOVE	Move	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		