Original		Rechange	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CLOCK	Clock	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
INTERNET RADIO	Internet Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
MUSIC SERVER	Music Server	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
FRONT USB	Front USB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
REAR USB	Rear USB	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
CH−	I<</ CH-	PRESET-	I<< / Preset-
►/II	Play	SLOW ►	Play / Slow
►/II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
CH+	>>I / CH+	PRESET+	>>I / Preset+
ADD FAVORITES	ADD Favorites	+ CH PAGE	CH+ / Page+
FAVORITES CALL	Call Favorites	CH PAGE −	CH- / Page-
DBB/ TONE	DBB/ Tone	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Rechange	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME ▲	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME ▼	Vol -	VOL −	Vol -
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
◄	Left	◄	Left
►	Right	►	Right
ENTER	Enter	OK	OK
1	1	TV 1	1
ABC 2	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD - STB 3	3
GHI 4	4	VIDEO 4	4
JKL 5	5	TAPE 5	5

Original		Rechange		Original	Rechange
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
+10	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
CLEAR	Clear	EXIT	Exit / Cancel / Clear		
RANDOM	Random	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
MODE	Mode	FORMAT / PICTURE	Picture / Format		