Original		Rechange	
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
	← / Replay	SHIFT + ◀	Shift + Left
	Power		Power
	· →/ Skip	SHIFT + ▶	Shift + Right
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
PROG/ TRACKING	Prog/Tracking+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
	Prog/Tracking-	CH PAGE −	CH- / Page-
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Rechange	
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Vol -	VOL −	Vol -
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MUTING/ ZOOM	Muting/Zoom	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MUTING/ ZOOM	Muting/Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SURROUND	Surround	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
SP/LP	SP/LP	GOTO TEXT	Text / Goto
TV/VIDEO	Tv/Video	LIST SMART	Smart / List
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE/ TIMER	Subtitle/Timer	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SUBTITLE/ TIMER	Subtitle/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ANGLE/ SQPB	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
REPEAT/ PROGRAM	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Rechange		Original	Rechange
SCAN/S	<<I / ◁	TUNE-	<< / Tune-		
/SLOW	>>I / >	TUNE+	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
SHUTT PREV	I<<I Shuttle Prev	PRESET-	I<< / Preset-		
IUTTLE NEXT	>>I / Shuttle Next	PRESET+	>>I / Preset+		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Up		Up		
	Left		Left		
ENTER	Enter	OK	OK		
	Right		Right		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	Down		Down		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		

Original		Rechange	
	Power		Power
PROG/ TRACKING	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Vol -	VOL −	Vol -
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MUTING/ ZOOM	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Rechange	
TV/VIDEO	Tv/Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/VIDEO	Tv/Video	LIST SMART	Smart / List