Original	Rechange	Original	Rechange
Open/Close	Eject / Surround	Angle	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer	Zoom	Zoom / Size
1	1	Slow	Shift + Play /
2	2	Vol -	Vol -
3	3	Vol +	Vol +
4	4	Pause	Pause / Step / Freeze
5	5	Play	Play / Slow
6	6	Stop	Stop / Hold
7	7	Menu	Menu / Home
8	8	Display	Display / Media
9	9	Setup	Setup / OPT /
0	0	Goto	Text / Goto
+10	Guide / EPG / -/--	Up	Up
Time	Sleep / Timer	Down	Down
Subtitle	Subtitle / EQ	Left	Left
Language	Audio / Lang I/II	Right	Right
Title	Shift + Sound / Title	Enter	OK

Original	Rechange	Original	Rechange
REV <<	TUNE- << / Tune-		
FWD >>	TUNE+ >> / Tune+		
PREV I<<	PRESET- I<< / Preset-		
NEXT >>I	PRESET+ >>I / Preset+		
A-B A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
STEP Step	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
RETURN Return	RETURN BACK Back / Return		
PROG Prog	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
P/N P/N	FORMAT PICTURE Picture / Format		
PBC PBC	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top		
RANDOM Random	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
DIGEST Digest	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media		
L/R L/R	TITLE SOUND Sound / Title		
MODE Mode	LIST SMART Smart / List		
PSCAN/NORMAL PC Scan/Normal	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		