Original		Rechange	
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
ON	On		Power
HDMI	HDMI	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
A/D	A/D	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TEST TONE	Test Tone	GOTO TEXT	Text / Goto
SPKR A/B	SPKR A-B	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Z2	Z2	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Z3	Z3	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
BD	BD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DVD	DVD	DVD 2	2
VCR	VCR	VIDEO 4	4
SAT	SAT	HDMI - SAT 0	0
GAME	GAME	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AUX1	AUX1	AUX - HDD 7	7
NET/ USB	Network	BLUETOOTH 9	9
NET/ USB	USB	USB 8	8
TV	TV	TV 1	1

Original		Rechange	
CD	CD	CD - STB 3	3
CDR	CDR	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TUNE	Tune	TUNER 6	6
M-XP	M-XP	TAPE 5	5
INPUT	Input Up	PRESET+	>>I / Preset+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +
	Input Down	PRESET-	I<< / Preset-
DISPLAY T MODE	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SURR. MEMORY	Surr	SURROUND	Eject / Surround
VOL -	Volume-	VOL -	Vol -
SHIFT/ TOP MENU	Shift	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
SEARCH/ INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SEARCH/ INFO	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK

Original		Rechange	
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
AUTO 1	Auto	LIST SMART	Smart / List
STEREO 2	Stereo	TITLE SOUND	Sound / Title
P.DIRECT 3	P. Direct	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MULTEQ 4	MultEQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
M-DAX 5	M-DAX	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
DYN EQ/VOL 9	DYN EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
DYN EQ/VOL 9	DYN Vol	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SLEEP 0	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CHAN −	Channel -	CH PAGE −	CH- / Page-
CHANNEL +	Channel +	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original	Rechange

Original		Rechange	
SOURCE	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +
DISPLAY T MODE	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SURR. MEMORY	Memory	LIST SMART	Smart / List
VOL −	Volume-	VOL −	Vol -
	Up		Up
SEARCH/INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
BAND	Stop	HOLD	Stop / Hold
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-

Original		Rechange	
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
AUTO 1	1	TV 1	1
STEREO 2	2	DVD 2	2
P.DIRECT 3	3	CD - STB 3	3
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MULTEQ 4	4	VIDEO 4	4
M-DAX 5	5	TAPE 5	5
A.DSX 6	6	TUNER 6	6
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
A.DELAY 7	7	AUX - HDD 7	7
CH LVL 8	8	USB 8	8
DYN EQ/VOL 9	9	BLUETOOTH 9	9
CLR	CLR	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SLEEP 0	0	HDMI - SAT 0	0
V.SEL +10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original	Rechange	Original	Rechange
CH-	CH- / Page-		
CH+	CH+ / Page+		

Original		Rechange	
SOURCE	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +
DISPLAY T MODE	T. Mode	GOTO TEXT	Text / Goto
DISPLAY T MODE	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SURR. MEMORY	Memory	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
VOL −	Volume-	VOL −	Vol -
SEARCH/INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
ENTER	Enter	OK	OK
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Band	LIST SMART	Smart / List
AUTO 1	1	TV 1	1
STEREO 2	2	DVD 2	2
P.DIRECT 3	3	CD - STB 3	3
MULTEQ 4	4	VIDEO 4	4
M-DAX 5	5	TAPE 5	5
A.DSX 6	6	TUNER 6	6

Original		Rechange	
A.DELAY 7	7	AUX - HDD 7	7
CH LVL 8	8	USB 8	8
DYN EQ/VOL 9	9	BLUETOOTH 9	9
CLR	CLR	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SLEEP 0	0	HDMI - SAT 0	0
INSERT − TUN	Tune-	TUNE-	<< / Tune-
DELETE + ING	Tune+	TUNE+	>> / Tune+
CHAN − PRE	Preset-	PRESET-	I<< / Preset-
ANNEL + ESET	Preset+	PRESET+	>>I / Preset+