Original		Rechange	
ON	ON	Power	
Standby	Standby	SHIFT +	Shift + Power
HDMI 1	INPUT HDMI 1	TV 1	1
HDMI 2	INPUT HDMI 2	DVD 2	2
COMP.	INPUT COMP.	CD - STB 3	3
VIDEO	INPUT VIDEO	VIDEO 4	4
S-VIDEO	INPUT S-VIDEO	TAPE 5	5
ASPECT	ASPECT	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MOVIE M	MOVIE	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
STANDARD S	STANDARD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DYNAMIC D	DYNAMIC	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
USER 1	USER 1	SHIFT +	TV 1 Shift + 1
USER 2	USER 2	SHIFT +	DVD 2 Shift + 2
USER 3	USER 3	SHIFT +	CD - STB 3 Shift + 3
COLOR +	COLOR+	PRESET+	>>I / Preset+
SHARP +	SHARP+	TUNE+	>> / Tune+
GAMMA	GAMMA	LIST SMART	Smart / List

Original		Rechange	
COLOR –	COLOR-	PRESET-	I<< / Preset-
SHARP –	SHARP-	TUNE-	<< / Tune-
COLOR TEMP	COLOR TEMP	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CONTRAST +	CONTRAST+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
INFO	INFO	ANGLE INFO	Info / Angle
BLIGHT +	BLIGHT+	+ VOL	Vol +
–	CONTRAST-	CH PAGE –	CH- / Page-
HIDE	HIDE	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
–	BLIGHT-	VOL –	Vol -
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
▲	UP	▲	Up
EXIT	EXIT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
◀	LEFT	◀	Left
ENTER	ENTER	OK	OK
▶	RIGHT	▶	Right
TEST	TEST	GOTO TEXT	Text / Goto
▼	DOWN	▼	Down

Original	Rechange	Original	Rechange
LIGHT	RETURN BACK Back / Return		