Original		Rechange		Original		Rechange	
ON	On		Power	TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power		Up		Up
OPEN/ CLOSE	Open/ Close	SURROUND	Eject / Surround	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
1	1	TV 1	1		Left		Left
2	2	DVD 2	2	ENTER	Enter	OK	OK
3	3	CD - STB 3	3		Right		Right
PLAY MODE	Play Mode	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
4	4	VIDEO 4	4		Down		Down
5	5	TAPE 5	5	SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
6	6	TUNER 6	6	AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
7	7	AUX - HDD 7	7	SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
8	8	USB 8	8	ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
9	9	BLUETOOTH 9	9		Stop	HOLD	Stop / Hold
DIMMER	Dimmer	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		Play	SLOW	Play / Slow
0	0	HDMI - SAT 0	0		Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		<</ ◁ / ◁I	TUNE-	<< / Tune-

Original	Rechange	Original	Rechange
I I >/ I >/ >>	>> / Tune+		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		