Original		Rechange	
	Power		Power
CD	CD	CD - STB 3	3
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
TAPE	Tape	TAPE 5	5
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
	I <	PRESET-	I << / Preset-
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
DSC	DSC	LIST SMART	Smart / List

Original		Rechange	
DBB/IS	DBB/IS	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Rechange	
	Power		Power
CD	CD	CD - STB 3	3
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
TAPE	Tape	TAPE 5	5
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
VOL -	Vol -	VOL −	Vol -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
I <	I <	PRESET-	I << / Preset-
>I	>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+

Original		Rechange	
DSC	DSC	LIST SMART	Smart / List
DBB/IS	DBB/IS	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
ALBUM / P	Album/Preset	CH PAGE −	CH- / Page-
M / PRESET	Album/Preset	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Rechange		Original	Rechange
	Power		Power		
CD	CD	CD - STB 3	3		
TUNER	Tuner	TUNER 6	6		
TAPE	Tape	TAPE 5	5		
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7		
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
VOL	Vol -	VOL −	Vol -		
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +		
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-		
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+		
DSC	DSC	LIST SMART	Smart / List		
DBB/IS	DBB/IS	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
ALBUM / P	Album/Preset	CH PAGE −	CH- / Page-		
M / PRESET	Album/Preset	+ CH PAGE	CH+ / Page+		

Original	Rechange
Power	Power
CD	3
Tuner	6
Tape	5
AUX	7
Timer	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer
Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
Vol -	VOL − — Vol -
Vol +	+ VOL — Vol +
DSC	LIST SMART — Smart / List
DBB/IS	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer

Original	Rechange