Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FUNCTION	Function	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
POWER	Power		Power
CD	Play CD	SLOW	Play / Slow
D.SKIP	D. Skip	SURROUND	Eject / Surround
TUNER/BAND	Tuner/Band	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TUNER/BAND	Tuner/Band	TUNER 6	6
CHECK	Check	ANGLE INFO	Info / Angle
DECK A	< > Deck A	LIST SMART	Smart / List
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DECK B	< > Deck B	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TUNING	I<<</Tuning-	PRESET-	I<< / Preset-
TUNING	I<<</Tuning-	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
TUNING	>>I/Tuning+	PRESET+	>>I / Preset+
TUNING	>>I/Tuning+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Original		Rechange	
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Up		Up
	Left		Left
ON/OFF	Music Menu	OK	OK
ON/OFF	Music Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Right		Right
	Down		Down
PRO LOGIC ON/OFF	Pro logic On/Of	TITLE SOUND	Sound / Title
CENTER LEVEL +	Center Level +	CH PAGE +	CH+ / Page+
REAR LEVEL +	Rear Level +	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
T.TONE ON/	T Tone On/Off	GOTO TEXT	Text / Goto
	Center Level -	CH PAGE -	CH- / Page-
	Rear Level -	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /
DSP MODE	DSP	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +
LOOP	Loop	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Rechange		Original	Rechange
FLASH	Flash	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	Volume-	VOL –	Vol -		