Mandis shop

LG MKJ 50025126

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
PAGE	Page Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
PAGE	Page Down	CH PAGE −	CH- / Page-
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
BLANK	Blank	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
SETTINGS	Settings	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Rechange	
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
STILL	Still	GOTO TEXT	Text / Goto
RATIO	Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format
USB	USB	USB 8	8
HELP	Help	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
KEY.S▲	Key. S Up	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
KEY.S▼	Key. S Down	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
3D	Yellow/3D	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
L/R	Blue/L/R	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

https://remotecontrols.fr/LG/10504877-telecommande-remplacement-pour-LG-MKJ50025126.htm