Original		Rechange	
	Power		Power
INFO	Info	INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	SLEEP	Sleep / Timer
TV/R	Tv/R	TV/RADIO	TV/Radio /
AUX	AUX	SHIFT + 7	Shift + 7
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Audio	AUDIO	Audio / Lang I/II
TXT	Red/Text	SHIFT + NETFLIX	Shift + Red / Netflix /
	Green/Recall	SHIFT + APP	Shift + Green / APP /
GAMES	Yellow/Games	SHIFT + YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
AUDIO	Blue/Audio	Prime Video	Blue / Prime Video / Random
EXIT	Exit	EXIT	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	MENU	Menu / Home
FAV >>	FAV >>	TUNE+	>> / Tune+
<< FAV	<< FAV	TUNE-	<< / Tune-
	Up		Up
OK	OK	OK	OK

Original		Rechange	
	Down		Down
VOL+	Right		Right
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
VOL-	Left		Left
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original	Rechange	Original	Rechange
A	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
B	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
C	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
F1	SHIFT + TV 1 — Shift + 1		
F2	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2		
F3	SHIFT + CD - STB 3 — Shift + 3		
F4	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4		
F5	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5		
Nothing Left	GOTO TEXT — Text / Goto		
Nothing Right	FORMAT PICTURE — Picture / Format		