Original		Rechange		Original		Rechange	
OPEN/ CLOSE	Open/ Close	SURROUND	Eject / Surround	TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
BY/ON / DVD	Standby DVD		Power	CH +	Up		Up
TV1 1	1	TV 1	1	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TV2 2	2	DVD 2	2	VOL −	Left		Left
TV3 3	3	CD - STB 3	3	ENTER	Enter	OK	OK
TV4 4	4	VIDEO 4	4	VOL +	Right		Right
TV5 5	5	TAPE 5	5	CHOICE	Choice	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
TV6 6	6	TUNER 6	6	CH −	Down		Down
TV7 7	7	AUX - HDD 7	7	ON SCREEN	On Screen	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV8 8	8	USB 8	8	PREVIOUS	I <</ Previous	PRESET-	I << / Preset-
TV9 9	9	BLUETOOTH 9	9	NEXT	>>I / Next	PRESET+	>>I / Preset+
TV+/- 10	10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	CLEAR	Stop/ Clear	HOLD	Stop / Hold
TV0 0	0	HDMI - SAT 0	0	SELECT	Play/ Select	SLOW	Play / Slow
MUTING +10	+10	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return	SLOW −	<</ Slow-	TUNE-	<< / Tune-
TITLE/ GROUP	Title/ Group	LIST SMART	Smart / List	SLOW +	>>/ Slow+	TUNE+	>> / Tune+
TV/VIDEO CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		←	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Rechange	Original	Rechange
3D Phonic	Picture / Format		
Zoom	Zoom / Size		
VPF	Setup / OPT /		
Angle	Info / Angle		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Audio	Audio / Lang I/II		
Amp Vol +	Vol +		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Dimmer	Mute / Dimmer		
AMP Vol -	Vol -		

Original		Rechange		Original		Rechange	
	Standby Tv		Power		Left		Left
	1		1		CH+		CH+ / Page+
	2		2		CH-		CH- / Page-
	3		3		Vol +		Vol +
	4		4		Vol -		Vol -
	5		5				
	6		6				
	7		7				
	8		8				
	9		9				
	0		0				
	-/--		Guide / EPG / -/--				
	Muting		Mute / Dimmer				
	Tv/Video		AV / Input / RDS				
	Up		Up				
	Down		Down				
	Right		Right				