Original		Rechange	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
0/10	0/10	HDMI-SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
REV	<< Rev	TUNE-	<< / Tune-
FWD	>> Fwd	TUNE+	>> / Tune+
PREV	I<< Prev	PRESET-	I<< / Preset-
NEXT	>>I Next	PRESET+	>>I / Preset+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
PBC	PBC	FORMAT PICTURE	Picture / Format
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original	Rechange	Original	Rechange
RETURN Return	RETURN BACK Back / Return		
A-B A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
STEP Step	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
SLOW Slow	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
P.SCAN P-Scan	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
N/P N/P	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		
L/R L/R	GOTO TEXT Text / Goto		
MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
PLAY/PAUSE Play/Pause	SLOW Play / Slow		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
DEFAULT Default	LIST SMART Smart / List		