Mandis shop

V14

Original		Rechange		Original	Rechange
POWER	Power		Power		
OPEN	Open	SURROUND	Eject / Surround		
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
SCAN	Scan	LIST SMART	Smart / List		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
REP/ RAND	Rep/ Rand	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
MEM+	MEM+	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
▶II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +		
VOLU −	Volume-	VOL −	Vol -		

https://remotecontrols.fr/OneConcept/1661-345-telecommande-remplacement-pour-OneConcept-V4.htm