# Mandis shop

REMCON1484

| Original | | Rechange | | Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Power | | Power | 6/↑ | 6/ ↑ | TUNER 6 | 6 |
| MODE | Mode | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top | 7/* | 7/ * | AUX - HDD 7 | 7 |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | 8/0 | 8/ 0 | USB 8 | 8 |
| BAND | Band | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / | 9/# | 9/ # | BLUETOOTH 9 | 9 |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + | | | | |
| APS | APS | GOTO TEXT | Text / Goto | | | | |
| | I << | PRESET- | I << / Preset- | | | | |
| SEL | Sel | OK | OK | | | | |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ | | | | |
| CLK | CLK | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | | | | |
| VOL- | Vol - | VOL – | Vol - | | | | |
| ST | ST | TITLE SOUND | Sound / Title | | | | |
| 1/PAU | 1/ PAU | TV 1 | 1 | | | | |
| 2/INT | 2/ INT | DVD 2 | 2 | | | | |
| 3/RPT | 3/ RPT | CD - STB 3 | 3 | | | | |
| 4/RDM | 4/ RDM | VIDEO 4 | 4 | | | | |
| 5/↓ | 5/ ↓ | TAPE 5 | 5 | | | | |

https://remcontrols.cfr/CARDVB16115-876-telecommande-replacement-pour-CARDVB-REMCON1484.htm