Original		Rechange	
POWER	Power		Power
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FAV.CH	Fav. CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
I-II	I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Text / Mix	GOTO TEXT	Text / Goto
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
P.SIZE	P. Size	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7

Original		Rechange	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
JUMP	Jump	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI-SAT 0	0
ENT	Ent	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL.	Vol +	+ VOL	Vol +
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
CH.	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL.	Vol -	VOL −	Vol -
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH.	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Original	Rechange	Original	Rechange
S. Mode	Sound / Title		
Down	Down		
P. Mode	Picture / Format		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Index	Rec / Rec Mode		
Reveal	Play / Slow		
Size	Zoom / Size		
Hold	Stop / Hold		