| Original | Rechange |
|---|---|
| Power On | Power |
| Power Off | Shift + Power |
| Speakers 1 | CH+ / Page+ |
| Speakers 2 | CH- / Page- |
| PHONO | Shift + 8 |
| CD | Shift + 3 |
| VID 1 | Shift + 1 |
| VID 2 | Shift + 2 |
| VID 3 | Shift + 4 |
| FM | Shift + 6 |
| AM | Shift + 7 |
| TAPE MON | Shift + 5 |
| FM Mode | Display / Media |
| Auto Preset | Smart / List |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |

| Original | Rechange |
|---|---|
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Direct | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 |
| Clear | Exit / Cancel / Clear |
| Memory | Fav / Marker / PC |
| Up | Up |
| Menu | Menu / Home |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Preset Scan | Info / Angle |
| Down | Down |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Vol + | Vol + |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Tune Up | >> / Tune+ |
| Vol - | Vol - |
| Tune Down | << / Tune- |
| Preset Down | I<< / Preset- |
| Preset Up | >>I / Preset+ |
| Dimmer | Shift + Mute / Dimmer |
| Sleep | Sleep / Timer |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |