Mandis shop

YK- 006

Original		Rechange		Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	2	2	DVD 2	2
Mode	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format	3	3	CD-STB 3	3
REPE	Repe	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	4	4	VIDEO 4	4
SCAN ▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow	5	5	TAPE 5	5
SCAN ▶II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze	6	6	TUNER 6	6
SCAN ▶II	Scan	LIST SMART	Smart / List	7	7	AUX-HDD 7	7
CH- I<<	I <<	PRESET- I<<	I << / Preset-	8	8	USB 8	8
CH- I<<	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-	9	9	BLUETOOTH 9	9
CH+ ▶▶I	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
CH+ ▶▶I	>>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+				
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -				
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +				
0	0	HDMI-SAT 0	0				
WAV	WAV	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
RECO	Reco	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
1	1	TV 1	1				

https://remote-controls.ch/fr/UKCMV10645-9648-telecommande-replacement-pour-UKCMV-006.htm