Original		Rechange	
POWER	Power		Power
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
1	1/ Slow-	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3/ Slow+	CD - STB 3	3
Q-PRO	Q- Pro	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
4	4/ ← Shuttle	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6/ Shuttle →	TUNER 6	6
IPC	IPC	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
7	7/ ▼ V- Lock	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9/ ▲ V- Lock	BLUETOOTH 9	9
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CLR/RST	CLR/ RST	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
F.ADV 0	0/ F. ADV	HDMI - SAT 0	0
TRK	TRK Up	+ VOL	Vol +

Original		Rechange	
PROG	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
INPUT REPEAT	Input / Repeat	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
INDEX	Index	LIST SMART	Smart / List
TRK	TRK Down	VOL −	Vol -
PROG	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TV/VCR	TV/ VCR	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
SHOWVIEW	Showview	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SPEED	Speed	FORMAT PICTURE	Picture / Format
►II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
►II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
►II	Up	▲	Up
◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
◄◄	Left	◄	Left
OK	OK	OK	OK

Original		Rechange	
	Ri ght		Ri ght
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Down		Down
	St op	HOLD	St op / Hol d

Original	Rechange