Mandis shop

AH59- 00043N

Original		Rechange	
On/Standby	On/Standby	Power	
Timer on/off	Timer On/Off	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
Timer/Clock	Timer/Clock	LIST SMART	Smart / List
EQ Preset	EQ Preset	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
S.Bass	S. Bass	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Function	Function	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
Sleep	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
Program /Set	Program/Set	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Mono/ST	Mono/ST	TITLE SOUND	Sound / Title
TUNER Band	Tuner/Band	TUNER 6	6
Repeat CD	CD/Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
C-D Repeat A↔B	A-B/CD Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Shuffle	Shuffle	FORMAT PICTURE	Picture / Format
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CD	Stop CD	HOLD ■	Stop / Hold
CD	Play CD	SLOW ▶	Play / Slow

Original		Rechange	
CD	Pause CD	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
VOL.+	Vol +	+ VOL	Vol +
CD	I<< CD	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
CD	Down	▼	Down
Tuning Mode	Tuning Mode	OK	OK
CD	Up	▲	Up
CD	>>I CD	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
VOL.–	Vol -	VOL –	Vol -

https://remotecontrols.fr/samsung/1663-296-telecommande-de-replacement-pour-samsung-ah59-00043n.htm