Original	Rechange
Power	Power
Energy Saving	Sleep / Timer
AV Mode	Picture / Format
Input	AV / Input / RDS
Tv/Rad	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
List	Smart / List
0	0
Q.VIew	Setup / OPT / Tools

Original	Rechange
Vol+	Vol+
FAV/Mark/Char/Nu	Fav / Marker / PC
P+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
3D	Zoom / Size
Mute/Delete	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
NetCast	Sound / Title
Q.Menu	D.Menu / Top
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Back	Back / Return

Original		Rechange	
GUIDE	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
L/R SELECT	Blue/L/R/Select	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
T.OPT	T.Opt	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
SIMPLINK	Simplink	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
APP/*	APP/*	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP / Repeat

Original	Rechange