Mandis shop

BN5900890A

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
TV/SOURCE	TV/Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
P^	Up / P+		Up
P^	Up / P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
-	Left / Vol -	VOL -	Vol -
-	Left / Vol -		Left
	Enter	OK	OK
+	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
+	Right / Vol +		Right
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PV	Down / P-		Down
PV	Down / P-	CH PAGE -	CH- / Page-
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Original		Rechange	
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI-SAT 0	0
PRE-CH	Pre-CH	RETURN BACK	Back / Return
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
[≡♦]	[≡♦]	SIZE ZOOM	Zoom / Size

https://remotecontrols.fr/Samsung/1667-304-telecommande-remplacement-pour-Samsung-TM-BN5900890A.htm