Mandis shop

Hisense T314315

Original		Rechange	
Power		Power	
Input		AV / Input / RDS	
Smart Colors		Display / Media	
FAV		Fav / Marker / PC	
123		1	
Up		Up	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Down		Down	
←		Back / Return	
[=]		D.Menu / Top	
Home		Menu / Home	
Vol +		Vol +	
☼ Up		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Mute		Mute / Dimmer	

Original		Rechange	
☼ Down		CH- / Page-	
<<		<< / Tune-	
Play		Play / Slow	
Pause		Pause / Step / Freeze	
>>		>> / Tune+	
P.Mode		Picture / Format	
S.Mode		Sound / Title	
YouTube		Yellow / YouTube / Repeat	
Disney+		Green / APP / Repeat	
prime video		Blue / Prime Video / Random	
Google Play		Red / Netflix / Search	

https://remotecontrols.fr/fr/hisense/10676978-telecommande-de-remplacement-pour-hisense-ERF3A90H-T314315.htm