Mandis shop

# Sony RM-PJM17

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| PIC | PIC | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| I/⏻ | Power | | Power |
| MUTING AUDIO | Audio/Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| INPUT | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| LENS | Lens | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| VOLUME + | Vol+ | VOL + | Vol+ |
| TILT/KEYSTONE | Tilt/Keystone | TITLE SOUND | Sound / Title |
| APA | APA | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| VOLUME − | Vol- | VOL − | Vol- |
| = | = | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| MENU/ TAB | Menu/TAB | HOME MENU | Menu / Home |
| FREEZE | Freeze | STEP-FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze |
| AIR SHOT | Air Shot | ANGLE INFO | Info / Angle |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ▼ | Down | ▼ | Down |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| + | D.Zoom+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| − D ZOOM | D.Zoom- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| RESET/ ESCAPE | Reset/Escape | RETURN BACK | Back / Return |
| 1 | 1 Function | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 Function | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 Function | CD - STB 3 | 3 |

https://remote-controls.ch/fr/Sony/1066955-6163-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RM-PJM17-147873425.html