Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AUX CD	CD/AUX	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
DAB FM	FM/DAB	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
PAIR BT	BT/Pair	SHIFT + TV 1	Shift + 1
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
INTRO	Intro	OK	OK
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MONO STEREO	Stop/Mono Stereo	HOLD	Stop / Hold
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
II/SCAN	Play	SLOW	Play / Slow
II/SCAN	Pause/Scan	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Original		Rechange	
ALBUM PRESET ▼	Album Preset ▼	CH PAGE −	CH- / Page-
VOL−	Vol -	VOL −	Vol -
ALBUM PRESET ▲	Album Preset ▲	+ CH PAGE	CH+ / Page+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
BASS	Bass	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TIMER SLEEP	Sleep/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Rechange	
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
CLOCK	Clock	SHIFT +	TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer

Original	Rechange