Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
-	-		Smart / List
0	0	0	0
	Recall		Back / Return
	YouTube	+	Shift + Yellow / YouTube /
	Toon Goggles	+	Shift + Green / APP /
	Foxxum	+	Shift + Blue / Prime Video / Random

Original		Rechange	
	Netflix	+	Shift + Red / Netflix /
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Source		AV / Input / RDS
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Return	+	Shift + Back / Return
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Vol +		Vol +
	TV		Info / Angle
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	TVG		Guide / EPG / -/--
	CH-		CH- / Page-
	I<< / TTX		I<< / Preset-

Original		Rechange	
⏮/TTX	I << / TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
⏯/TIMESHIFT	Play/Pause / Timeshift	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
⏯/TIMESHIFT	Play/Pause / Timeshift	SLOW ▶	Play / Slow
⏯/TIMESHIFT	Play/Pause / Timeshift	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
⏭/HOLD	>>I / Hold	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
⏭/HOLD	>>I / Hold	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
◀◀/CANCEL	<< / Cancel	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
◀◀/CANCEL	<< / Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
■/FAV	Stop / Fav	HOLD ■	Stop / Hold
■/FAV	Stop / Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
▶▶/REVEAL	>> / Reveal	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
/RECORD	Record	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original		Rechange	
SUBPAGE	Subpage	SURROUND ⏏	Eject / Surround
I/II AUDIO	I/II Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media