Original		Rechange	
Aper / Chiuso	APRI/ CHIUDI	Eject / Surround	SURROUND
Video / Y	VIDEO/Y	AV / Input / RDS	RDS AV INPUT
Power	POWER	Power	
OSD	OSD	Display / Media	MEDIA DISPLAY
PBC	PBC	D.Menu / Top	TOP MENU D.MENU
Titolo	TITOLO	Sound / Title	TITLE SOUND
Menu	MENU	Menu / Home	HOME MENU
Ricerca	RICERCA	Red / Netflix / Search	NETFLIX SEARCH
1	1	1	TV 1
2	2	2	DVD 2
3	3	3	CD - STB 3
Repeticione	RIPETIZIONE	Green / APP / Repeat	APP REPEAT
4	4	4	VIDEO 4
5	5	5	TAPE 5
6	6	6	TUNER 6
A-B RPT	A-B RPT	Yellow / YouTube / Repeat	YouTube REPEAT A-B
7	7	7	AUX - HDD 7

Original		Rechange	
8	8	8	USB 8
9	9	9	BLUETOOTH 9
Prog	PROG	TV/Radio /	PROGRAM TV/ RADIO
Intro	INTRO	Smart / List	LIST SMART
0	0	0	HDMI - SAT 0
10+	10+	Guide / EPG / -/--	-/-- GUIDE EPG
Pausa	PAUSA	Pause / Step / Freeze	STEP - FREEZE
Info / Play	INVIO/PLAY	Play / Slow	SLOW
Info / Play	INVIO/PLAY	Info / Angle	ANGLE INFO
Up		Up	
Left		Left	
Setup	SETUP	Setup / OPT /	OPT-TOOLS SETUP
Right		Right	
Ritorno	RITORNO	Back / Return	RETURN BACK
Down		Down	
Stop	STOP	Stop / Hold	HOLD
Ralent	RALLENT	CH- / Page-	CH PAGE

Original		Rechange	
RALENTATORE	Ral ent I >	CH PAGE +	CH+ / Page+
F.REV	<< F. REV	TUNE-	<< / Tune-
F.FWD	>> F. FWD	TUNE+	>> / Tune+
STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PREC	I<< Prec	PRESET-	I<< / Preset-
SUCC	>>I Succ	PRESET+	>>I / Preset+
SOTTOTITOLI	Sottotitoli	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
NTSC/PAL	NTSC/PAL	FORMAT PICTURE	Picture / Format
VOL-	Volume-	VOL −	Vol -
VOL+	Volume+	+ VOL	Vol +
ANGOLAZIONE		TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TRACK	Track	GOTO TEXT	Text / Goto
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MUTO	Muto	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original	Rechange