Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
←PR	←PR	RETURN BACK	Back / Return
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PR+	Up		Up
PR+	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+

Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Vol -	VOL −	Vol -
	Left		Left
OK LIST	OK/List	OK	OK
	Right		Right
	Vol +	+ VOL	Vol +
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
PR-	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
PR-	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
AUDIO	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	↑	TUNE+	>> / Tune+
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	↓	TUNE-	<< / Tune-
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Rechange	
	Audio L/R	SETUP (OPT-TOOLS)	Setup / OPT /
TXT	TXT	TEXT (GOTO)	Text / Goto
TXT	Green	APP (REPEAT)	Green / APP / Repeat
PAUSE	Pause	II (STEP-FREEZE)	Pause / Step / Freeze
	[+]	ZOOM (SIZE)	Zoom / Size
FAV	FAV	FAV MARKER (PC)	Fav / Marker / PC
UHF	UHF	SMART (LIST)	Smart / List
PAL/NTSC	PAL/NTSC	PICTURE (FORMAT)	Picture / Format
TV/AV	TV/AV	AV INPUT (RDS)	AV / Input / RDS

Original	Rechange