Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	Vol -	Vol -
1	1	Left	Left
2	2	OK/List	OK
3	3	Right	Right
4	4	Vol +	Vol +
5	5	Info	Info / Angle
6	6	PR-	CH- / Page-
7	7	Down	Down
8	8	Exit	Exit / Cancel / Clear
9	9	Red	Red / Netflix / Search
Tv/Radio	TV/Radio /	Audio	Audio / Lang I/II
0	0	↑	>> / Tune+
←PR	Back / Return	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
EPG	Guide / EPG / -/--	[...]	Subtitle / EQ
Up	Up	↓	<< / Tune-
PR+	CH+ / Page+	Blue	Blue / Prime Video / Random

Original	Rechange	Original	Rechange
Audio L/R	Setup / OPT /		
TXT	Text / Goto		
Green	Green / APP / Repeat		
Pause	Pause / Step / Freeze		
[+]	Zoom / Size		
FAV	Fav / Marker / PC		
UHF	Smart / List		
PAL/NTSC	Picture / Format		
TV/AV	AV / Input / RDS		