Mandis shop

Kenwood RC-405

Original		Rechange	
	Vol +	VOL +	Vol +
SRC	SRC	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Vol -	VOL –	Vol -
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
ATT	ATT	ANGLE INFO	Info / Angle
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	-		Left
ENT	Enter	OK	OK
ENT	Play	SLOW	Play / Slow
ENT	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	+		Right
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
AUD	AUD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
*AM–	*AM-	TUNE-	<< / Tune-

Original		Rechange	
#FM+	#FM+	TUNE+	>> / Tune+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Phone	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
DIRECT	Direct/OK	LIST SMART	Smart / List

https://remotecontrols.fr/Kenwood/1679-202-telecommande-remplacement-pour-Kenwood-RC-405-A0205.htm