| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| SIZE | <<< / Size | TUNE- | << / Tune- |
| TIMESHIFT | Play | SLOW | Play / Slow |
| TIMESHIFT | Pause/Timeshift | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| SUBPAGE | >>> / Subpage | TUNE+ | >> / Tune+ |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| INDEX | >>I / Index | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| MOUSE | Mouse | RETURN BACK | Back / Return |
| SMART TV | Smart TV | LIST SMART | Smart / List |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| VOL + | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Down | | Down |
| CH + | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| CH − | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| HOLD | Hold | SHIFT + HOLD | Shift + Stop / | | |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| | Recall | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |