Original		Rechange	
	Power		Power
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
MODE	Mode	LIST SMART	Smart / List
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
	Up		Up
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
PREV	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Down		Down
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Original		Rechange	
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<I	CH PAGE −	CH- / Page-
	I>	CH PAGE +	CH+ / Page+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
C	C/Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Rechange		Original	Rechange
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
Program		PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
CHP/Time		TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
Random		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
Repeat		APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Repeat A-B		YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Last Memo		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
Condition		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		