Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Recall	Back / Return
Source	AV / Input / RDS	Favoris	Fav / Marker / PC
SON(G/D)	Shift + Audio / Lang I/II	ARR. IM	Pause / Step / Freeze
Format d'image	Zoom / Size	TV/Radio	TV/Radio /
Mode Image	Picture / Format	Red	Red / Netflix / Search
Mode Audio	Sound / Title	Green	Green / APP / Repeat
1	1	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
2	2	Blue	Blue / Prime Video / Random
3	3	Arrét Prog	Sleep / Timer
4	4	EPG	Guide / EPG / -/--
5	5	Up	Up
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	Down	Down
-/--	--/-	Exit	Exit / Cancel / Clear
0	0	Menu	Menu / Home

Original	Rechange	Original	Rechange
Vol +	Vol +	Liste	Smart / List
Info	Info / Angle		
P+	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute / Dimmer		
P-	CH- / Page-		
Hold/Play/Pause	Play / Slow		
Reveal / <<	<< / Tune-		
Size/ >>	>> / Tune+		
Index/Stop	Stop / Hold		
I <<	I << / Preset-		
Subpage/ >>I	>>I / Preset+		
TTX	Text / Goto		
Direct Différé	Setup / OPT /		
Langue	Audio / Lang I/II		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Rec/Auto	Rec / Rec Mode		