Original		Rechange		Original		Rechange	
POWER	Power		Power	CH/P+	CH/P+	CH+ / Page+	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	VOL	Vol -	VOL	Vol -
S.MODE I-II	I-II / S. Mode	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	DISPLAY	[≡?] / Display / [	MEDIA DISPLAY	Display / Media
P.SIZE	[≡♦] / p. Size / [<>]	SIZE ZOOM	Zoom / Size	CH/P-	CH/P-	CH PAGE	CH- / Page-
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	1	1	TV 1	1
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	2	2	DVD 2	2
S.MODE I-II	[≡O]	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top	3	3	CD-STB 3	3
SLEEP	[≡◊]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	4	4	VIDEO 4	4
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto	5	5	TAPE 5	5
VIDEO	[≡_] / Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	6	6	TUNER 6	6
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	7	7	AUX-HDD 7	7
CH/P	Up		Up	8	8	USB 8	8
VOL	Left		Left	9	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	OK	OK	OK	-/--	[≡+] / - / --	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VOL	Right		Right	0	0	HDMI-SAT 0	0
CH/P	Down		Down	TURBO	Red / Turbo	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
VOL	Vol +	VOL	Vol +	S.MENU	Green / S. Menu	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original	Rechange	Original	Rechange
S.STD Yellow / S. STD	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
P.STD Blue / P. STD	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		