Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	P Down		I << / Preset-
	P Up		>>I / Preset+
	[≡X] / S. Mode/ ⊣ ♪I ←		Audio / Lang I/II
	[≡♦] / P. Size		Picture / Format
	PIP		Zoom / Size
	[≡o] / Sleep		Sleep / Timer
	[■] / Position		Setup / OPT /
	[≡] / [/ ≡] / TTX/ MIX		Text / Goto
	[≡+] / AV		AV / Input / RDS
	[≡i] / Menu		Menu / Home

Original		Rechange	
	Up		Up
	[≡?] / Info		Info / Angle
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Exit Tv		Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Vol +		Vol +
	Scan		Smart / List
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	⊣[/] ←/ P. Mode		Display / Media
	P-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4

Original		Rechange		Original	Rechange
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	[\]/Swap	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
	Red/DNIe	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green/Still	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow/Dual I-I	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue/SRS TSXT	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	Size	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /		
	Source	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS		