Mandis shop

Epson 2173310

Original		Rechange		Original		Rechange	
On	On		Power	Zoom	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
Standby	Standby	SHIFT +	Shift + Power	Focus	Focus	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Search	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
HDMI	HDMI	HDMI - SAT 0	0	Esc/	Esc/Mouse	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
HDBaseT	HDBaseT	MEDIA DISPLAY	Display / Media		Up		Up
DVI-D	DVI-D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		Left		Left
Computer	Computer	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		Enter/Mouse	OK	OK
BNC	BNC	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		Right		Right
LAN	LAN	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		Down		Down
SDI	SDI	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	A/V Mute	A/V Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Auto	Auto	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	Default	Default	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Aspect	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format	Page	Page Up	CH PAGE	CH+ / Page+
Color Mode	Color Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format	Volume	Volume+	VOL	Vol +
Test Pattern	Test Pattern	GOTO TEXT	Text / Goto	E-Zoom	E-Zoom+	PRESET+	>>I / Preset+
Freeze	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		Page Down	CH PAGE	CH- / Page-
Split	Split	RETURN BACK	Back / Return		Volume-	VOL	Vol -
Lens Shift	Lens Shit	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		E-Zoom-	PRESET-	I<< / Preset-

Original		Rechange		Original		Rechange
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle			
Geometry	Geometry	LIST SMART	Smart / List			
Memory	Memory	REC MODE	Rec / Rec Mode			
User1 1	1/User 1	TV 1	1			
User2 2	2/User 2	DVD 2	2			
User3 3	3/User3	CD - STB 3	3			
4	4	VIDEO 4	4			
5	5	TAPE 5	5			
6	6	TUNER 6	6			
7	7	AUX - HDD 7	7			
8	8	USB 8	8			
9	9	BLUETOOTH 9	9			
Home	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /			