Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Exit	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer	Down	Down
Play	Play / Slow	Back	Back / Return
Pause	Pause / Step / Freeze	Vol +	Vol +
Subtitle	Subtitle / EQ	CH.List	Smart / List
Rai Play	Fav / Marker / PC	CH+	CH+ / Page+
TV Timvision	Zoom / Size	Vol -	Vol -
CHILI	TV/Radio /	Micro	Display / Media
[=]	D.Menu / Top	CH-	CH- / Page-
deezer	Setup / OPT /	1	1
Text	Text / Goto	2	2
Input	AV / Input / RDS	3	3
Home	Menu / Home	4	4
Up	Up	5	5
Left	Left	6	6
OK	OK	7	7
Right	Right	8	8

Original		Rechange		Original	Rechange
9	9	BLUETOOTH 9	9		
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
Rakuten TV	Rakuten TV	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
MEDIASET infinity	Mediaset infinity	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		