Original		Rechange	
POWER	Power		Power
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
DVD	DVD	SHIFT +	Shift + 2
VCR	VCR	SHIFT +	Shift + 4
EJECT OPEN/CLOSE	Eject/Open-Close	SURROUND	Eject / Surround
AV/INPUT	AV/Input Tv	SHIFT +	Shift + AV / Input / RDS
1	1		1
2	2		2
3	3		3
PR/CH	PR/CH+ Tv	SHIFT +	Shift + CH+ /
4	4		4
5	5		5
6	6		6
	PR/CH- Tv	SHIFT +	Shift + CH- /
7	7		7
8	8		8
9	9		9

Original		Rechange	
VOL	Vol + Tv	VOL	Vol +
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit / Cancel / Clear
0	0	0	0
AV/INPUT	AV/Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Vol - Tv	VOL	Vol -
BACKWARD	<<	TUNE-	<< / Tune-
FORWARD	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
PR/CH TRK	Up		Up
PR/CH TRK	PR/CH/TRK+	CH PAGE	CH+ / Page+
DISC MENU/LIST	Disc Menu/List	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
DISC MENU/LIST	Disc Menu/List	LIST SMART	Smart / List

Original		Rechange	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	PR/CH/TRK-	CH PAGE	CH- / Page-
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
AUDIO	O))/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	[...]/Subtitl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
I.SKIP	I.Skip	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
DUBBING	Dubbing	ANGLE INFO	Info / Angle
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
PLAY MODE	Play Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Rechange	
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
THUMBNAIL	Thumbnail	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CHP. ADD	CHP. ADD	GOTO TEXT	Text / Goto
TV/VCR	TV/VCR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TIMESHIFT	Timeshift	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
SHOWVIEW	Showview	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--