Mandis shop

Original		Rechange	
	Power		Power
	TTX		Text / Goto
	Fav		Fav / Marker / PC
	Audio		Audio / Lang I/II
	Mute		Mute / Dimmer
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	Red / SOS		Red / Netflix / Search
	Green / Sous		Green / APP / Repeat
	Green / Sous		Subtitle / EQ
	Yellow / Enreg		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue / Timer		Blue / Prime Video / Random
	Blue / Timer		Sleep / Timer
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Up		Up

Original		Rechange	
	Infos		Info / Angle
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Menu		Menu / Home
	Down		Down
	Quit		Exit / Cancel / Clear
	Vol +		Vol +
	Rec		Rec / Rec Mode
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Stop		Stop / Hold
	CH-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4

Original		Rechange		Original	Rechange
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
⊃	Back	RETURN BACK	Back / Return		