Original		Rechange	
ON/ECO	On/Eco		Power
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD-STB 3	3
DEMO-DIM	Demo-Dim	FORMAT PICTURE	Picture / Format
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
CLK-TIMER	CLK-Timer	SHIFT +	TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer
7 PQRS	7	AUX-HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
TMR ON-OFF	TMR On-Off	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI-SAT 0	0
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Rechange	
STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
INTRO	Intro	ANGLE INFO	Info / Angle
RDS	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
REC•II	Rec-Pause	REC MODE	Rec / Rec Mode
TUNING	I<</Tuning-	TUNE-	<< / Tune-
PRESET	Preset Down	PRESET-	I<< / Preset-
TUNING	>>I/Tuning+	TUNE+	>> / Tune+
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PRESET	Preset Up	PRESET+	>>I / Preset+
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
@	@	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
BAND•APP	Band-APP	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Stop	HOLD	Stop / Hold
PROG SET•CLEAR	Prog/Set/Clear	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Rechange		Original	Rechange
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home		
BOOK MARK	Bookmark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
FILE SEARCH	File Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
PLAYLIST	Playlist	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	Left		Left		
	Down		Down		
	Up		Up		
	Right		Right		
OK	OK	OK	OK		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
X-BASS	X-Bass	TITLE SOUND	Sound / Title		
VOLU	Volume -	VOL −	Vol -		
OLUME	Volume+	+ VOL	Vol +		